

Specifikationer för massaved

Dessa Specifikationer för massaved gäller från och med den 1 augusti 2026 och tills vidare. Kontakta Nymölla Skog för information om eventuella uppdateringar.

TRÄDSLAG

I de olika massavedssortimenten får följande trädslag ingå:

- **Bokmassaved:** Endast rödbok får ingå. Bokmassaved köps endast söder om Jönköping/Riksväg 40 förutsatt att parterna särskilt har kommit överens om detta sortiment.
- **Björkmassaved:** Endast rensorterad björk.
- **Aspmassaved:** Endast rensorterad asp. Aspmassaved köps endast i vissa områden förutsatt att parterna särskilt har kommit överens om detta sortiment.
- **Barrmassaved:** Alla barrträdslag.
- **Lövmassaved:** Endast björk och max 10% asp får ingå.

VIRKESMÄTNING

Den av parterna överenskomna godkända virkesmätaren mäter travarna (dimensioner, längder och kvalitet) vid en plats som Nymölla Skog bestämmer (industri, terminal eller bilväg). Allmänna och detaljerade mätninginstruktioner för sortimenten kan laddas ner från biometria.se. De lokala bestämmelserna för bruket i Nymölla framgår nedan.

DIMENSIONER OCH LÄNGDER

	Minsta diameter ub (cm)	Maximal diameter ub (cm)	Minsta-maximal längd (meter)
Fallande längder	5	70	3,0 - 5,5

OBS! Medellängd för fallande längder ska vara minst 4,2 meter.

Varje sortiment ska vara apterat för att maximera utfallet (fallande längder) och staplas separat så att varje sortiment kan särläggas vid transport.

Grov barr- och bokmassaved: Minst 60 cm och maximalt 125 cm i diameter. Grov barr- och bokmassaved köps som ett eget sortiment (180-1 och 186-1) för specifika mottagare, förutsatt att parterna särskilt har kommit överens om sådant sortiment. 3 meters standardlängd köps endast i begränsad omfattning med prisavdrag, alternativt köps ej.

KVALITET

Traven, inte individuella stockar, graderas i sin helhet av virkesmätaren. Om virkesmätaren inte klassar en trave som varken prima eller sekunda avvisas hela billasten. Bara sådana virkesklass där alla travar/deltravar klassas som åtminstone sekunda accepteras.

Kvalitetsklassning prima eller sekunda: För att avgöra om en trave är prima eller sekunda tillämpar virkesmätaren kriterierna som framgår nedan och anger orsaken om en trave inte klassas som prima.

ORSAK	PRIMA		SEKUNDA	
	Barrmassaved	Lövmassaved	Barrmassaved	Lövmassaved
Felaktigt trädslag, torrstock (maximal % av travens volym)	1 %	1 %	5 %	2 %
Skogsröta (maximal % av ändytan för stockarna i traven)	5 %	5 %	25 %	25 %
Kvist, klyka, dimension (exkl. övergrovt) (maximal % av travens volym)	Barrmassaved: 10 % contorta- och lövmassaved: 20 %			
Övergrovt	Ej tillåtet (hela traven avvisas)			
Nedsmutsade stockar (maximal % av ändytan för stockarna i traven)	Max 5 %			
Främmande material	Ej tillåtet (hela traven avvisas)			
Utskott	Ej tillåtet (hela traven avvisas)			
Färskhet (minsta % av travens volym)	90 %			

- **Felaktigt trädslag, torrstock, kvist, klyka eller dimension:** Stockar längs travens utsidor ses som ett stickprov av traven. Felaktiga stockar räknas och omvandlas till procentandel av travens volym.
- **Nedsmutsning:** Alla stockars ena ändyta ska kunna ses och bedömas.
- **Övergrovt och främmande material:** Det får inte förekomma något övergrovt eller främmande material i traven. Om det förekommer kan det bli mätning svår och hela traven avvisas. Skulle sådant material inte upptäckas och det orsakar skada, förbehåller Nymölla Skog sig rätten att kräva ersättning.

OBS! Veden måste vara stenfri. Se alltid till att stenar inte följer med i leveransen. Stora och små stenar hamnar ibland av misstag i våra virkesleveranser till bruket. Om stenarna hamnar i renseriet orsakar de stora problem som ofta orsakar långa stillestånd och höga reparationskostnader. Dessutom innebär stenar i virkeslasten en stor trafikfara och kan orsaka allvarliga olyckor.

- **Skogsröta:** Med skogsröta avses mörk röta, lösröta och röthål. Ljus faströta samt anilined, som är ett förstadium till skogsröta, anses inte utgöra skogsröta. Skogsröta mäts som andel av stockarnas båda ändtor (vid kontrollmätning). I enskild stock tillåts obegränsad mängd skogsröta. Rördiameter anges i mm, innan beräkning av rötandel görs. Röttyta kan via överenskomna tal omvandlas till volym röta.
- **Färskhet:** En trave anses som färsk om Nymölla Skog notifierades om att virket är tillgängligt vid väggkanten för transport (i) om den första fällningsveckan var i november-februari: senast den 15 mars, eller (ii) om den första fällningsveckan var i mars-oktober: inom sex veckor (vid maskinell avverkning), eller inom åtta veckor (vid motormanuell avverkning), från den första fällningsveckan. Produktionsdatum (inklusive information om första fällningsveckan vid den relevanta avverkningsplatsen) framgår av vältlapparna och läses in av virkesmätaren.

Färsk massaved ger bättre massa och papper, samt en miljövänligare industriproduktion. Vid torr väderlek torkar veden mycket snabbt. Behåll högsta möjliga fukthalt i massaveden genom att:

- skota virket omgående efter upparbetning;
- kontakta oss när skotning påbörjats; och
- om möjligt, placera traven skuggigt och skyddad mot vind.

Högre fukthalt ger bättre utbyte, lägre kemikalieåtgång och högre produktion.

För ytterligare detaljer och frågor – kontakta Nymölla Skog: mikael.ostberg@sylvamo.com

NYMÖLLA SKOG, Garvarevägen 8, 295 73 Nymölla, Telefon: 070 546 15 98

Allmän information till dig som säljer leveransvirke till Nymölla Skog

Priserna baseras på fritt bilväg. Leverans ska ske vid godkänd bilväg. Minsta tillåtna leverans per sortiment är 10 m³fub. För varje sortiment som underskrider minsta tillåtna leverans görs avdrag med 600 kr. Ett vägklassavdrag med 25 kr/m³fub görs om massaveden ligger vid C-väg enligt Biometrias instruktion "Klassning av skogsbilvägar". Notera att vissa sortiment kan komma att köpas endast inom begränsade områden. För ytterligare detaljer och frågor kring leveransbestämmelser, mätning och prisfrågor – kontakta Nymölla Skog.

Kom ihåg att alltid kontakta oss före avverkning och leverans för att ingå kontrakt.